Карта технического обслуживания Atlas PRO (NL-3B)

	Месяцы эксплуатации	**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**									
	Пробег тыс. км	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Воздушный фильтр системы вентиляции	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Привод и работоспособность стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Свободный ход педали тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 120 000 км)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I
8	Приводной ремень BSG (замена каждые 100 000 км)										R					
9	Ремень привода насоса системы охлаждения (замена каждые 100 000 км)										R					
10	Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100 000 км)										R					
11	Электропроводка и электрооборудование [1]	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)				R				R				R			
14	Аккумуляторная батарея 12V	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Воздушный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
16	Фильтр вентиляции топливного бака (замена каждые 120 000 км или 10 лет)												R			
17	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника. Крепление деталей кузова	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Детали подвески. Амортизаторы, шарниры, пыльники, люфты, крепление	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Тормозные механизмы. Колодки, диски.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Приводы колес. Пыльники	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 1 год)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
25	Герметичность, качество креплений и соединений системы выпуска ОГ	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
27	Рабочая жидкость трансмиссии 7DCT (замена каждые 90 000 км или 4 года)				R				R				R			
28	Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП (7DCT)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (6AT Aisin)	Не обслуживается														
30	Рабочая жидкость в раздаточной коробке и в редукторе задней оси	Не обслуживается														
31	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
32	Охлаждающая жидкость (замена каждые 40 000 км или 2 года)	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
33	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 2 года или 40 000км)	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
34	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
35	Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года) *			R			R			R			R			R
36	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
37	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ

R -- замена

O -- дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.

[1] – только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т .п.

* Элемент питания системы "ЭРА-ГЛОНАСС" необходимо менять каждые 3 года, вне зависимости от пробега автомобиля. Работы по замене элемента питания системы "ЭРА-ГЛОНАСС" не включены в стоимость работ планового ТО и проводятся дополнительно, по согласованию с владельцем автомобиля..