

Карта технического обслуживания Atlas PRO (NL-3B)

Месяцы эксплуатации		12	24	36	48	60	72									
Пробег тыс. км		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования															
2	Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000 км)		R		R		R		R		R		R		R	
3	Стеклоочистители и омыватели															
4	Привод и работоспособность стояночного тормоза															
5	Свободный ход педали тормоза															
6	Приборы освещения и сигнализации															
7	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 120 000 км)												R			
8	Приводной ремень BSG (замена каждые 100 000 км)											R				
9	Ремень привода насоса системы охлаждения (замена каждые 100 000 км)											R				
10	Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100 000 км)											R				
11	Электропроводка и электрооборудование ¹															
12	Шланги, патрубки, трубы в подкапотном пространстве															
13	Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)				R				R				R			
14	Аккумуляторная батарея 12V															
15	Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)		R		R		R		R		R		R		R	
16	Фильтр вентиляции топливного бака (замена каждые 120 000 км или 10 лет)													R		
17	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника. Крепление деталей кузова															
18	Детали подвески. Амортизаторы, шарниры, пыльники, люфты, крепление															
19	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений															
20	Тормозные механизмы. Колодки, диски.															
21	Трубки и шланги гидропривода тормозов															
22	Трубки, шланги, соединения топливопровода															
23	Приводы колес. Пыльники															
24	Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2 года)		R		R		R		R		R		R		R	
25	Герметичность, качество креплений и соединений системы выпуска ОГ															
26	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
27	Рабочая жидкость трансмиссии 7DCT (замена каждые 90 000 км или 4 года)				R				R				R			
28	Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП (7DCT)															
29	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (6AT Aisin)	Не обслуживается														
30	Рабочая жидкость в раздаточной коробке и в редукторе задней оси	Не обслуживается														
31	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление															
32	Охлаждающая жидкость (замена каждые 40 000 км или 2 года)		R		R		R		R		R		R		R	
33	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)		R		R		R		R		R		R		R	
34	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером															
35	Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года)			R			R			R			R			R
36	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером															
37	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ
R -- замена
O -- дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.
¹ -- только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

Вся информация, приведенная в настоящей публикации, предназначена исключительно для служебного пользования дилерами ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» и не подлежит разглашению третьим лицам